













REINER

Kezelőszervek



- 1 Működtetőgomb
- Akkurekesz
- 3 Nyomtatókocsi
- 4 Bázisállomás
- 5 Fúvókavédő tömítés
- 6 LED-kijelző
- ⑦ Beállítótárcsa
- 8 Zöld töltésjelző
- 9 Mikro-USB-aljzat

- (10) Külső kapcsoló
- 1 Tintapatron fedél
- 12 Tintapatron
- 13 Tintapatron rögzítés
- 14 Tintapatron érintkezők
- 15 Fúvókák
- 16 Tömítőcsúcs
- 17 Pozícionáló vájatok
- 18 Nyomtatási terület



Beállítótárcsa







Tartalomjegyzék

A j	ietStamp graphic 970
	Kezelőszervek
Fo	ntos figyelmeztetés Akkumulátorok
Biz	ztonsága érdekében
	Jelölések7
	Biztonsági megjegyzések az akkumulátorokhoz 8
	Biztonsági megjegyzések a jetStamp graphic 970 készülékhez 9
	Tintapatronok biztonságos kezelése9
1.	Előkészítés és használatba vétel
	1.1. Használatba vétel 10
	1.2. Tintapatron behelyezése 11
	1.3. Próbanyomtatás 11
	1.4. A PCset grafikus szoftver telepítése 12
	1.4.1. Rendszerkövetelmények 12
	1.4.2. A szoftver telepítése 12
	1.5.A jetStamp graphic 970 előkészítése a PCset grafikához 12
2.	A PCset grafikus szoftver alkalmazás
	2.1. A szoftver indítása 13
	2.2. Kezelőfelület 13
	2.2.1. Menüparancsok 14
	2.2.2. Objektumok 15
	2.2.3. Menüsor
	2.2.4. Kiegészítő parancsok 16
	2.3. Példa-munkamenet: nyomatkép előállítása 17
	2.3.1. Nyomatkép konfigurálása 17
	2.3.2. Nyomatkép átvitele a <i>jetStamp graphic</i> 970 készülékre 18
	2.3.3. A nyomatkép nyomtatása 18
	2.4. Dátum/idő 19
	2.4.1. Dátum/idő 19
	2.4.2. Dátum/idő formátum 19



	2.5. Sorszámozás 22 2.5.1. Sorszámozás 22 2.5.2. Sorszámozás formátuma 23 2.6. Online segítség
3.	Külső működtetés
	3.1. Működtetés az USB csatolón keresztül 25
	3.2. Működtetés külső kapcsolóval 25
4.	Üzemzavarok felismerése és elhárítása
	4.1. jetStamp graphic 970 nem működik 26
	4.2. Az akkukimerülés okai
	4.3. Fényjelzések (LED) 27
	4.4. Hangjelzések
5.	Karbantartás
	5.1. Fúvókatisztítás
	5.1.1. Automatikus fúvókatisztítás 29
	5.1.2. Kézi fúvókatisztítás 30
	5.2. A tintapatron érintkezőinek tisztítása
	5.3. A fúvókavédő tömítés tisztítása 30
	5.4. A fúvókavédő tömítés cseréje 31
	5.5. A tintapatron cseréje 31
	5.6. A készülékház tisztítása 32
6.	Műszaki adatok és tartozékok
	6.1. Adatcímke
	6.2. Műszaki adatok 34
	6.3. Szállítás és hulladékkezelés 35
	6.4. Tartozékok 35
7.	Kapcsolat
8.	Index



Fontos figyelmeztetés

A *jetStamp graphic* 970 használatba vétele előtt feltétlenül figyelmesen olvassa el a kezelési leírást, különösen a biztonsági figyelmeztetéseket. Ezzel elkerülheti a jelölőeszköz helytelen kezelésből adódó személyi sérülést és a készülék meghibásodását.

Akkumulátorok

Az akkumulátorok töltése elektronikus vezérléssel történik biztosítva az akkumulátorcellák kíméletes és optimális töltését.

Töltés

- Az akkumulátorokat az első használat előtt teljesen fel kell tölteni. A töltés kb. három órát vesz igénybe.

Az első teljes töltés után az akkumulátorok még nem érik el teljes kapacitásukat. Kérjük, számoljon vele, hogy a készenléti idő még nem éri el a normál időtartamot.

A teljes kapacitás elérése

A teljes kapacitás több teljes lemerítési és feltöltési ciklus után érhető el.



Biztonsága érdekében

Jelölések

🛆 VESZÉLY

Olyan veszélyeket jelez, amelyek esetén az intézkedések figyelmen kívül hagyása közvetlenül halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

Olyan veszélyeket jelez, amelyek esetén az intézkedések figyelmen kívül hagyása **halálhoz vagy súlyos sérüléshez** vezethet.

🛆 VIGYÁZAT

Olyan veszélyeket jelez, amelyek esetén az intézkedések figyelmen kívül hagyása **sérüléshez** vezethet.

MEGJEGYZÉS

Ölyan veszélyeket jelez, amelyek esetén az intézkedések figyelmen kívül hagyása **anyagi kárt** okozhat.



E jelzés valamilyen felhasználói tevékenységre utal.



Tanácsok és javaslatok amelyekkel a *jetStamp graphic* **970** használata még egyszerűbbé válik.



Biztonsági megjegyzések az akkumulátorokhoz

akkumulátorok elhasználódnak. Hat hónapnál Az hosszabb élettartam nem garantálható.

Magas hőmérsékletnek kitéve robbanásveszélyes.

Az akkumulátorokat tűzbe dobni tilos.

\Lambda VIGYÁZAT

Sérülésveszély áll fenn az akkumulátor köpenyének sérülése, nem megfelelő akkumulátorok használata, vagy nem újratölthető elemek használata esetén.

Kizárólag a készülékhez megfelelő típusú akkumulátort használjon!

Felhasználási mód

Az akkumulátorok töltéséhez, kizárólag a mellékelt hálózati töltőt, vagy egy PC USB csatlakozóját használja.

Csak 3db AA méretű, újratölthető, nikkel-metál-hidrid típusú akkumulátort használion (REINER cikkszám: 946 192 - 000).

A használt akkumulátorokat mindig egyszerre cserélje.

Nem megfelelő akkumulátorok használata károsodáshoz vezethet, vagy üzemzavart okozhat.

Csak az előírtnak megfelelő akkumulátorokat használjon.

Akkumulátor behelyezése

Ügyeljen az akkumulátorok polaritáshelyes behelyezésére (ld. szimbólumok)!

Hulladékkezelés



A régi, meghibásodott akkumulátorokat tilos a háztartási szemétbe dobni.

Biztonsági megjegyzések a jetStamp graphic 970 készülékhez

A tinta szembe kerülése vakságot okozhat.

A jetStamp graphic 970 készüléket soha ne fordítsa a fúvókákkal (15) a saját vagy mások arca felé!

⚠VIGYÁZAT

Botlásveszélvt okozhat a szabadon fekvő készülékzsinór.

A készülékzsinór elhelyezésekor ügyelje rá, hogy az ne képezzen veszélvforrást!

MEGJEGYZÉS

Nem megfelelő szállítás a készülék károsodását okozhatja.

Csak olyan csomagolást használjon, amely készüléknek védelmet nyújt a rázkódástól, ütődésektől!

MEGJEGYZÉS

A készüléket a nedvesség károsítja.

A készülék használatba vétele előtt várja meg míg az a környezet hőmérsékletét eléri és teljesen szárazzá válik!

MEGJEGYZÉS

A készülék "A" osztálvú besorolással rendelkezik.

Más készülékeket elektromosan zavarhat, interferenciát okozhat. Amennyiben szükséges, végezzen méréseket ezzel kapcsolatban.

Tintapatronok biztonságos kezelése

A tinta lenyelése egészségkárosodást okoz.

- Ne nyelje le a tintát!
- A tintapatronok gyerekek elől elzárva tartandók!!



1. Előkészítés és üzembe helyezés

1.1. Üzembehelyezés



Az akkumulátorokat az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.A töltés ideje kb. 3 óra. Az akkumulátorok töltése befejeződött, ha a zöld töltésjelző már nem világít.

Akkumulátorok behelyezése A ábra.

A használt akkumulátorokat mindig egyszerre cserélje. Az akkumulátorok eltávolításakor a dátum, idő és a sorszámozó egység számlálóállása megmarad.

- Nyissa ki a 2 akkumulátortartót.
- A textilszalagot fektesse a tartóba.
- A megfelelő polaritásra ügyelve helyezze be az akkumulátorokat.
- Zárja be a 2 akkumulátortartót.

i.

A textilszalag segítségével könnyebb az akkumulátorok eltávolítása.

Akkumulátorok töltése C ábra



A készüléket töltés céljából csak akkor csatlakoztassa a PChez, a már a PCset grafikus szoftver feltelepítésre került (ld. "PCset program telepítése" 12. oldal).



Saját tápellátás nélküli USB elosztókon keresztül a töltés nem lehetséges.

A készülék mikro-USB aljzatát (9) az USB kábel segítségével csatlakoztassa a tápegységhez, majd a tápegységet a hálózati aljzatba.



1.2. Tintapatron behelyezése

Tintapatron behelyezése 🖒 A + B + D ábra

Az alkalmazott tintatípustól függően különböző fúvókavédők használata szükséges (ld. "a fúvókavédők cseréje " 31. oldal).

- Allítsa a *jetStamp graphic* 970 készüléket a bázisállomásba 4.
- A beállítókereket 7 forgassa 1 helyzetbe.
- A működtetőgombot 1 nyomva tartva a készüléket vegye ki a bázisállomásból 4.
- A nyomtatókocsi (3) középső helyzetbe mozog.
- A tintapatron rögzítését 13 nyomja könnyedén jobbra, míg a tintapatron fedél 11 nyithatóvá válik.
- A tintapatron fedelét 1 nyissa ki.
- Az új tintapatront 12 vegye ki a csomagolásból és a védőfóliát távolítsa el a fúvókákról 15.
- A készüléket állítsa szilárd felületre.
- Helyezze be a tintapatront 12.
- A tintapatron fedelet 11 zárja be.
- A működtetőgombot (1) nyomja meg.

A nyomtatókocsi (3) alaphelyzetbe mozog.

1.3. Probanyomtatás végzése

Próbanyomtatás végrehajtása 🖒 A + C ábra

Gyárilag a *jetStamp graphic* 970 készülék 4 előre programozott mintalenyomattal kerül szállításra.

∕∱ FIGYELEM

A tinta szembe kerülése vakságot okozhat.

- A jetStamp graphic 970 készüléket soha ne fordítsa a fúvókákkal (15) a saját vagy mások arca felé!
- A beállítótárcsát 7 állítsa 1 állásba.
- A készüléket állítsa egy lapos felületre, amelyre a nyomat elkészíthető.
- Nyomja meg a működtetőgombot 1.

Az 1-es példanyomat nyomtatása megtörténik.



1.4. PCset grafikus szoftver telepítése

1.4.1. Rendszerkövetelmények

Támogatott REINER-készülékek:

--*jetStamp graphic* 970 --*speed*-i-Marker 940

Hardver:

- -- PC Pentium (vagy kompatibilis) vagy újabb processzorral
- -- Grafikus csatoló legalább 800 x 600 képpont felbontással
- (min. 256 szín; javasolt: TrueColor, 24 Bit, 16,78 millió szín)
- -- RAM min. 32 MB és 10 MB szabad merevlemez-tárolóhely
- -- 1 szabad USB-csatoló

Támogatott operációs rendszerek

- -- Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64-Bit
- -- Windows Vista, Windows Vista 64-Bit, Windows 7, Windows 7 64-Bit

1.4.2. A szoftver telepítése

A telepítéshez rendszergazda jogosultságra van szükség a PC-n.

- A PCset CD-t helyezze a meghajtóba.
- Amennyiben a telepítőprogram nem indul el automatikusan, indítsa el a "setup.exe" állományt.
- Kövesse a telepítő program utasításait.

1.5. A *jetStamp graphic* 970 előkészítése a PCset grafikus alkalmazáshoz

A jetStamp graphic 970 előkészítése a PCset grafikához



A készülék megfelelő felismerése érdekében először a PCset grafikus alkalmazást kell a PC-re telepíteni.

- A mikro-USB-aljzatot (9) az USB-kábel segítségével kösse össze a PC-vel.
- Forgassa a beállítótárcsát (7) az 1 állásba a készülék bekapcsolásához.

A PC új USB készülékként felismeri a *jetStamp graphic* 970et. A készülékmeghajtó programok automatikusan települnek.



Amikor a készülék a PC-hez van csatlakoztatva, az akkumulátorok az USB-csatolón keresztül automatikusan töltődnek.



2. A PCset grafikus alkalmazás

2.1. A program elindítása

Kattintson duplán a REINER PCset graphic szimbólumra.

A PCset grafikus program elindul.

2.2. A kezelőfelület

A kezelőfelület négy részre van osztva:

- A menüsor a szokásos Windows funkciókkal valamint a PCset grafikus program funkcióival.
- Ikonsor b .
- 4 sor a nyomtatási kép kezeléséhez 🖸 .
- Különböző státusinformációk sora 团 .



2.2.1. Menüparancsok



A PCset grafikus alkalmazás online súgójában részletes információkat talál az ikonsorról, az objektumokról és a menüsorról.

Ikonsáv b	Parancs	Leírás
	Új (Neu)	Új nyomat. A kijelzett nyomat törlése.
	Beállítások – betűtípus (Einstellungen - Schriftart)	A "Beállítások" menü "Betűtípusok" lapjának megjelenítése.
	Megnyitás (Öffnen)	Korábban tárolt nyomatok betöltéséhez fájlkereső ablak megnyitása.
	Mentés (Speichern)	Az éppen látható nyomatkép mentése XML fájlként.
	Raszter/Rács (Raster)	Megjeleníti a rácsot, az objektumok igazításához.
R	Beállítások (Einstellungen)	A "Beállítások" menü "Nyomtatási beállítások" lapjának megjelenítése.
R	Feltöltés (Übertragen)	A megjelenített nyomatkép feltöltése a készülékbe.
	Letöltés (Hochladen)	A készülékben tárolt nyomatkép letöltése, ill. mentése további feldolgozáshoz.
[]]	Kiválasztás (Auswahl)	A "Grafika előállítása" kiegészítő funkcióval rögzített területekhez.



2.2.2. Objektumok

A nyomatképek öt a következőkben leírt objektumcsoportból állíthatók össze. Az objektumokat "húzd és dobd" módszererl lehet tetszőlegesen elhelyezni. (ld. a "Nyomatkép előállítása" példa munkamenetet a 17. oldalon).



Minden objektumcsoport formátuma egyedileg beállítható. A Formátumbeállítás menüje az adott objektumon jobb egérkattintással érhető el, vagy a menüsor "Formátum" oldalán található. Részletes információkat az "Online-súgó" tartamaz (ld. 25. oldal).

Ikonsáv b	Parancs	Leírás
A	Szöveg (Text)	A kurzorpozícióban megadható a kívánt szöveg. A betűtípus és stílus a beállított szövegformátumtól függ. A szövegbeviteli módot dupla kattintással lehet befejezni. A szöveg a windows vágólapról is bemásolható (ld. "Online-súgó" 25. oldal). A betűméret bekapcsolt raszternél automatikusan a rasztermérethez kerül igazításra.
	Dátum/Idő (Datum/ Uhrzeit)	A betűtípus, stílus, méret és a formátum egyedileg beállítható.
	Sorszámozó (Numeroteur)	A sorszámozó folyamatos sorszámozást tesz lehetővé. A kezdőérték, lépésköz és –irány, valamint a betűtípus, stílus, méret és formátum beállítható.
	Vonalkód (Barcode)	Különböző vonalkódtípusok állnak a formátumbeállításhoz rendelkezésre.
Ž	Kép (Grafik)	Képobjektum beszúrásakor megnyílik egy fájlkezelő ablak a kiválasztáshoz. A kívánt kép kiválasztható, a kiválasztást a "Megnyitás" gombbal kell megerősíteni. A használható képformátumokról, felbontásokról és átalakítási lehetőségekről bővebb információ az online súgóban található.



2.2.3. Menüsáv

Az ikonsor funkcióit kiegészítendő található a PCset grafikus alkalmazásban egy menüsáv is.

B Dokument - REINER PCset graphic Datei Bearbeiten Ansicht Format Extras Hilfe

A menüsávban általános magától értetődő parancsok valamint PCset grafika specifikus parancsok találhatók. Utóbbiak általában az ikonsáv ikonjainak segítségével is elérhetőek.

Menüparancsok	Leírás (Id. Menüsáv 🖻)
Mentés másként (Speichern unter)	A nyomatképek tárolásához megjelenít egy párbeszédablakot.
Törlés (Löschen)	Törli a kijelölt objektumot.
Másolás (Kopieren)	A kijelölt tartalmat a vágólapra másolja.
Beillesztés (Einfügen)	A vágólap tartalmát beilleszti.
Kivágás (Ausschneiden)	A kijelölt tartalmat a vágólapra mozgatja.
Online-súgó (Online Hilfe)	Segítség részletes beállítási javaslatokkal és a kezelési leírás elektronikus formátumban.
Info	Verzióinformáció a szoftverről. Ha a <i>jetStamp</i> graphic 970 készülék csatlakoztatva van, megjelenik a modell-, sorozatszám és firmware- változat is.

2.2.4. Kiegészítő parancsok



A szöveg és vonalkód objektumok átalakíthatóak grafikus képpé. A képek azonban rögzítettek, és nem mozgathatóak többé. Korlátozott módosítás a "Kiválasztás" funkció segítségével lehetséges.

Grafika előállítása

- Kattintson jobb gombbal az objektumra.
- Válassza a "Grafika előállítása" parancsot. Az objektum átalakítása grafikává megtörténik.



2.3. Példa-munkamenet: nyomatkép előállítása



3

4

Zeile 1 (53.92,0.27) [mm]

Online

A nyomatképek feltöltésekor a készülékben tárolt 4 nyomat felülíródik. A gyárilag tárolt nyomatok azonban a programmal letölthetőek, és XML-fájlként tárolhatóak (ld. "Menüparancsok" 14. oldal).

2.3.1. nyomatkép konfigurálása

Szöveg és dátum/idő beillesztése

Szövegobjektum előállításához a bal egérgombbal a "Szöveg" húzza az 1. sorba (1-es nyomatkép) és a kívánt ikont helven engedie el. A kívánt szöveget írja be a szövegmezőbe. szövegobiektum elhelvezéséhez kattintson duplán А szövegmezőbe. Dátum/idő objektum előállításához a bal egérgombbal a Þ "dátum/idő" húzza az első sorba (1-es ikont nyomatkép). A kívánt helyen engedje el. Dokument - REINER PCset graphic Datei Bearbeiten Ansicht Format Extras Hilfe CLUB 0 10 20 30 40 50 [mm] REINER 1 jetStamp graphic 970 5:46:53 2

88%





2.3.2. Nyomatkép feltöltése a jetStamp graphic 970 készülékbe

- Kattintson a feltöltés ikonra.
- A következő párbeszédablakot "igen"-nel erősítse meg.

PCset graphic	100	X
(?) Möchten Si	e die bestehende Druckd	aten ersetzen?
	la	Nain

Sikeres feltöltés esetén a következő üzenet jelenik meg néhány másodperc után.

X
ung erfolgreich
ОК

Igazolja az üzenetet az OK megnyomásával.
 A nyomatkép a *jetStamp graphic* 970 készülékben tárolásra került és nyomtatható.

2.3.3. Nyomatkép nyomtatása

A tinta szembe kerülése vakságot okozhat.

A jetStamp graphic 970 készüléket soha ne fordítsa a fúvókákkal (15 a saját vagy mások arca felé!

Nyomatkép nyomtatása 🖒 A + C ábra

- Forgassa a beállítótárcsát (7) az 1 állásba a készülék bekapcsolásához.
- Állítsa a készüléket a nyomtatandó felületre.
- Nyomja meg a működtetőgombot 1. Az 1-es példanyomatkép nyomtatása megtörténik.



2.4. Dátum/idő

2.4.1. Dátum/idő



Létrhozza a dátum/idő objektumot. Az objektum a rács segítségével pontosan elhelyezhető.





Jobb kattintás az objektumon				
Dátum/idő formátum: (Datum/Uhrzeit Format:)	A dátum/idő formátum megváltoztatásához			
Objektum törlése: (Objekt löschen:)	Törli az objektumot.			

2.4.2. Dátum/idő formátum (Format Datum/Uhrzeit)



Dátum/idő formátumb	eállítások			
Dátum és	Válassza ki a listából a kívánt dátum/idő formátumot.			
(Format für Datum und Uhrzeit:)	A rövidített hónapmegjelölést tartalmazó dátumformátumok csak a 2-es betűtípushoz elérhetők.			
Aktuális: (Aktuell:)	Megmutatja a kiválasztott dátumformátumot az aktuális dátummal.			
	A mező rákattintással történő aktiválása után a felkínált dátum és időformátumok a kívánt alakra igazíthatók.			
Formátum: (Format:)	Adja meg a kívánt formátumot az alább felsorolt jelekkel. Kiegészítő szöveg is beileszthető a dátum és időformátumba, a karaktereket egyes idézőjelek közé zárva (').			
	A beviteli mező fölött megjelenik, hogy a megadott formátum érvényes-e vagy hibát tartalmaz.			
	A felhasználó által definiált formátu megadásánál, ügyelni kell a kis és nagybetűkre.	um		

Formátumvezérlő karakterek			
dd	hónap napja két számjeggyel (01 - 31)		
MM	hónap száma az évben két számjeggyel (01 - 12)		
MMM	hónap rövidítése (4 karakterig)		
уу	az évszám utolsó két jegye (00 - 99)		
уууу	teljes évszám (0000 - 9999)		
HH	óra két számjeggyel (00 - 24)		
hh	óra két számjeggyel (00 - 12)		
mm	perc két számjeggyel (00 - 59)		
SS	másodperc két számjeggyel (00 - 59)		
tt	két karakter a 12-órás formátumhoz AM vagy PM		

A dátum és idő betűtípusa

A változó nyomtatási adatokhoz, mint pl. a dátum/idő és a sorszámozás, két betűtípus választható. A betűtípus a "Beállítások/betűtípus (Einstellungen/Schriftart)" menüpontban módosítható.



Datum und Uhrzeit									×
Datum und Uhrzeit Offset für Da	Optionen	zeit							
Tage (0-100	000)	Stunden	(0-23)	Minuter	n (0-59)	Sekunder	n (0-59)		
0		0		0	*	0	•		
						Zurückse	tzen		
						0	K Ab	brechen	Hilfe

A következő **opciók** segítségével lejárati dátumok adhatók meg. A nyomtatási dátumok kiszámítása automatikus. Adja meg az eltolási

értéket, vagy állítsa be a nyilakkal. A **Törlés (Zurücksetzen)** minden értéket "0"-ra állít vissza.



2.5. Sorszámozó

2.5.1. Sorszámozó



Sorszámozó objektumot hoz létre.

Az objektum a rács segítségével pontosan elhelyezhető.

A négy nyomatképhez legfeljebb 5 sorszámozó objektum • ĺ tartozhat.

2)	($\left(\right)$		•	1	Numeroteur 1 Verknüpfung zu Zahlenkreis	✓	1
	 <u> </u>			 	<u> </u>			Numeroteur Format Objekt löschen		2
3										5

Jobbklikk az obje	Jobbklikk az objektumon					
Sorszámozó	Sorszámozó alatt az aktuális sorszámozó száma jelenik meg (1 - 5)					
Kapcsolódás számkörhöz:	Ezzel csatolható a kiválasztott sorszámozó egy adott számkörhöz					
(Verknüpfung zu	A csatolás arra szolgál, hogy különböző sorszámozók számlálóállását szinkronizálni lehessen.					
Zahlenkreis:)	A csatolt sorszamozo minden nyomtataskor aktualizalja az összes számlálóállást. Például:					
	1. sor: Sorszámozó 1, kapcsolódás az 1. számkörhöz, (lépésköz 1)					
	2. sor: Sorszámozó 2, kapcsolódás az 1. számkörhöz, (lépésköz 1)					
	3. sor: Sorszámozó 3, kapcsolódás az 1. számkörhöz, (lépésköz 1)					
	4. sor: Sorszámozó 4, kapcsolódás az 1. számkörhöz, (lépésköz 1)					
	A példában a számláló minden nyomtatásnál egyes lépésközzel nő.					
	Nyomtassa ki a sorokat 1-től 4-ig egyszer-egyszer, így a számláló 4-en áll.					
	A sorszámozó a következő nyomtatásnál az 5-ös számlálóállás szerint fog nyomtatni.					
	A sorszámozók lépésköze különbözőképpen is beállítható (ld. sorszámozó formátumok).					
	JAVASLAT: Azonos számkörhöz csatolt sorszámozók nem szerepelhetnek ugyanabban a nyomatsorban.					
Sorszámozó						
formátum:	A sorszámozó formátum módosításához (ld. sorszámozó					
(Numeroteur Format:)	formátumok)					
Objektum törlése: (Objekt löschen:)	Törli az objektumot.					





2.5.2. Sorszámozó formátum

Numeroteurbereich			Zahlenkreis		
Schrittweite:	1		Minimal:	0	
Wiederholungen:	1	×	Maximal:	99999999	
			Numeroteurstand:	0	
Abwarts	ullen				
Schriftart 1			🔘 Schriftart 2		
	EN	EF	REIN	NER F1	

Számkör:	
Számkör: (Zahlenkreis:)	A számkörben határozhat meg egy tartományt, amelyben a mindenkori sorszámozó számol. Minden sorszámozóhoz saját számkör határozható meg.
	Ha a sorszámozót egy már létező számkörhöz csatoljuk, akkor automatikusan a mar korabban hozzácsatolt sorszámozó számköre kerül használatra.
Minimum: (Minimal:)	Adja meg a legkisebb számlálóértéket, vagy válassza ki. Ez az érték jelzi a számkör alsó határát.
Maximum: (Maximal:)	Adja meg a legnagyobb számlálóértéket, vagy válassza ki. Ez az érték jelzi a számkör felső határát.
Sorszámozó állás: (Numeroteurstand:)	A "Sorszámozó állás" mezőben lehet megadni a sorszámozó aktuális állását (pl.: minimum: 10, maximum: 50, aktuális állás: 25. Ekkor az átvitel után a számlálás 25-től indul). Ez az érték a készülékbe való adatfeltöltéskor kerül átvitelre. A sorszámozó állását a készülékben csak a nyomatkép újból történő feltöltésével lehet módosítani.

Sorszámozási tarte	omány
Lépésköz: (Schrittweite:)	Itt adható meg a sorszámozó növekedési értéke. például: Ha minimumértékként 1-et. maximum
	értékként 10-et ad meg, és a lépésközt 2-re állítja, a számolás 1, 3, 5,, 9-ként fog
	A lépésköz nem haladhatja meg a minimum és maximum értékek különbségét!
Ismétlés: (Wiederholungen:)	Az ismétlési faktor akkor alkalmazható, ha több nyomatot kell ugyanazzal a számmal elkészíteni.
	Az alapbeállítás 1, azaz a sorszámozó minden nyomtatás után továbbszámol. a 2 érték beállítása esetén a továbbszámlálás csak minden második nyomtatás után történik meg,
	0 értéknél a sorszámozó nem lép. (a 0 érték arra használható, hogy a sorszámozót csak kézzel léptesse tovább a funkciótárcsa "F" állásában)
Vissza: (Abwärts:)	A vissza funkcióval a számok csökkenő sorrendben kerülnek nyomtatásra.
Vezető nullák: (Führende Nullen:)	A számlálót vezető nullákkal jeleníti meg. A vezető nullák aktiválásakor a számjegyek száma a maximumérték (induló vagy végérték) számjegyeinek száma alapján kerül meghatározásra. A nyomtatás is a maximális értéknek megfelelő számú számjeggyel történi

Betűtípus a sorszámozóhoz

A változó nyomtatási adatokhoz, mint pl. a dátum/idő és a sorszámok, két betűtípus választható. A betűtípusok a "Beállítások > Betűtípusok" menüben ,módosíthatók.



A sorszámozó működési módja:

Egy sorszámozó sorszámállása minden nyomtatás után a beállított lépésköznek, ismétlésnek és számolási iránynak megfelelően változik.

Ügyeljen rá: A következő konfigurációnál értelmetlen nyomtatási kép alakulhat ki:

- Nyomtatási sorrend "Sorok nyomtatása egymás után"
- Egymáshoz kapcsolt sorszámozók különböző ismétlésszámokkal

2.6. Online súaó

A PCset grafikus alkalmazás online súgója további információkat tartalmaz a funkciókról és konfigurációs lehetőségekről. An online súgó megnyitásához válassza a Súgó menü Súgó alpontját, vagy nyomja le az F1 billentyűt.

3. Külső működtetés

külső működtetésmódokhoz REINER kiegészítők kaphatók. Műszaki adatokat az online súgóban találhat.

3.1. Működtetés az USB csatolón keresztül

- Csatlakoztassa a REINER USB-kioldókábelt a mikro-USBlaizathoz (9).
- A beállító tárcsát (7) állítsa a kívánt nyomatatási képre.
- Zárja az érintkezőt. A kívánt nyomatkép nyomtatása megtörténik.

3.2. Nyomatkészítés külső kapcsolóval

A külső kapcsolón keresztül történő működtetés galvanikusan leválasztott érintkezőn keresztül történik.

A működtetéshez külső feszültségforrásra van szükség.

- Kösse össze a REINER működtetőkábelt a külső kapcsoló alizatával (10).
- A beállító tárcsát (7) állítsa a kívánt nyomtatási képre.
- Zária az érintkezőt.

A kívánt nyomatkép nyomtatása megtörténik.



4. Zavarok felismerése és elhárítása

4.1. A jetStamp graphic 970 nem működik

Hibaelhárítás 🖒 🗛 + C ábra

- Válassza le az USB kábelt a *jetStamp graphic* 970 készülékről.
- Nyissa ki az akkumulátorrekeszt 2.
- Vegye ki az akkumulátorokat.
- Várjon kb. 3 másodpercet.
- Helyezze vissza az akkumulátorokat.
- A készülék mikro-USB aljzatát (9) az USB kábellel csatlakoztassa a PC-hez.
- A beállítótárcsát 7 forgassa 1-es helyzetbe.
- Indítsa el a PCset grafikus alkalmazást.
- Ellenőrizze a töltöttségi állapotot i (ld. "Kezelőfelület" 13. oldal).

4.2. Az akku töltetlenségének okai

- Nincs akkumulátor behelyezve.
- Az érintkezés az akkumulátorrekeszben nem megfelelő.
- Az akkumulátor hőmérséklete meghaladja a 40 Celsius-t.
- Az akkumulátorok elöregedtek.
- Hibás akkumulátorok.
- Az akkumulátorok teljesen kimerültek (Mélykisülés).

Kapacitás és élettartam

Az akkumulátorok teljes kapacitásukat többszöri kisütés és töltés után érik el.

Az akkumulátorok öregedésével csökken az elérhető üzemidő.

Az akkumulátorok elhasználódnak. Hat hónapnál hosszabb élettartam nem garantálható.



4.3. Fényjelzések (LED)

Narancs színben (figyelmeztetés) villogó kijelző d esetén a PCset szoftver státuszmezőjében részletes hibajelzés 9 jelenik meg.(ld. "Kezelőfelület" 13. oldal).

LED kijelző	álla- pot	ok	elhárítás	javaslat
zöld		Üzemkész		
zöld	villog	A készülék "Standby"- állapotban van	- Kapcsolja ki, majd ismét be, vagy nyomja meg a mű- ködtető-gombot 1	- energia- takarékossági mód
narancs (figyel- mez- tetés)	villog, egye- sével	 Nincs vagy hi-bás tintapatron Rossz tintapatron Tintaszint érzékelési hiba Tintapatron nincs megfelelően behelyezve Akkumulátor üres Nincs vagy hibás akkumulátor A nyomtató-fej mozgása akadályozott 	 Helyezzen be tintapatront Helyezze be a tintapatront helyesen Töltse fel az akkumulátort Helyezze be/cse- rélje ki az akku- mulátort 	 A hiba okának részletes leírása és elhárítása a PCset szoftver státusz-sávjában megtekinthető d
narancs (figyel- mezt.)	villog, kette- sével	- A tintapatron csaknem üres	- Ellenőrizze a nyomatot	- Hangjelzés is hallható
narancs (figyel- mezt.)	villog, hárma sával	- A tintapatron kiürült	 Cserélje ki a tintapatront 	- Hangjelzés is hallható
narancs (figyel- mez- tetés)	villog, négye sével	- A jetStamp graphic 970 nincs a bázis- állomásban	- Állítsa a jetStamp graphic 970 készüléket a bázisállomásba	 A kijelzés meg- jelenik 30sec állásidő után normál tinta ill. 10 sec. állásidő után MP-Tinta esetén Hangjelzés is hallható
narancs (figyel- mez- tetés)	villog, ötösév el	 Akkumulátor csaknem üres, kapacitás gyenge 	 Töltse fel/cserélje ki az akkumulátort 	- Hangjelzés is hallható
piros (hiba)	villog	-	 Készülékhiba A készüléket kb. 3 sec-re a válassza le az áramellátásról (akku és USB kábel is) 	- Ha bekapcsolás után a hiba meg- marad, a készü- léket a REINER- Szervizzel ellenőriztesse



4.4. Hangjelzések

jelzés	ok	elhárítás	javaslat
1 hang- jelzés	- A működtetőgomb megnyomásakor, ha a beállítótárcsa F állásban van (ld. "Online-súgó" 25. oldal)		
1 hang- jelzés 10 másod- percen- ként	 Tintapatron nincs vagy hibás Rossz tintapatron Tintaszint érzékelési hiba Tintapatron nem megfelelően behelyezve Akku lemerült Akkumulátor nincs vagy hibás nyomtatófej mozgá- sa akadályozott 	 Helyezzen be tintapatront Helyezze be megfelelően a tintapatront Töltse fel az akkumulátort Helyezze be/ cserélje az akkumulátort 	 A részletes okleírás és az elhárítás a PCset szoftver státusz- sávjában megtekinthető d
2 hang- jelzés 30 másod- percen- ként	- Lintapatron csaknem üres	-	 Ellenorizze a nyomatot
3 hang- jelzés	- Tintapatron üres	 Cserélje a tintapatront 	-
4 hang- jelzés	- A jetStamp graphic 970 nincs a bázisállomásban	- Helyezze a jetStamp graphic 970 készüléket a bázisállomásba	 A jelzés meg- szólal 30 sec állásidő után normál- ill. 10 sec állásidő után MP-tinta esetén. Fényjelzés is látható
5 hang- jelzés percen- ként	- Az akkumulátor lemerült/kapacitása gyenge	- Töltse fel/cserélje ki az akkumulátort	



5. Karbantartás

5.1. Fúvókatisztítás

Ha csíkozás fordul elő, vagy a nyomtatási minőség romlik, lehetséges, hogy tinta száradt a fúvókákba (15)

Lenyomat csíkozódás nélkül:



Ernst Reiner GmbH & Co KG Baumannstraße 16 D-78140 Furtwangen

Lenvomat csíkozódással:



5.1.1. Automatikus fúvókatisztítás

A tinta szembe kerülése vakságot okozhat.

- A jetStamp graphic 970 készüléket soha ne fordítsa a fúvókákkal (15) a saját vagy mások arca felé!
- Az automatikus tisztítómechanizmus indítása 🖒 🗛 + D ábra



A fúvókák (15) tisztításához kis mennyiségű tinta távozik.

- Vegye ki a készüléket a báziállomásból és helyezze vízszintes felületre.
- Fordítsa a beállítótárcsát (7) a C helyzetbe.
- Nyomja meg a működtetőgombot (1).

5.1.2. Kézi fúvókatisztítás

Kézi fúvókatisztítás 🖒 D + E ábra

Ha az automatikus fúvókatisztítás nem vezet a kívánt eredményre a következő műveleteket javasoljuk:

- A beszáradt tinta feloldásához egy puha, kissé alkoholba (denaturált szeszbe) mártott kendőt nyomjon a fúvókákra (15) mintegy három másodpercig.
- A feloldódott tintát itassa le és a fúvókákat (15) törölje szárazra.

5.2. A tintapatron érintkezőinek tisztítása

A tintapatron-érintkezők tisztítása 🕁 🗛 + 🖪 + 🛛 ábra

Ritkán előfordulhat, hogy a tintapatron érintkezőire (14) rakódott szennyeződés hibás nyomatképet eredményez.

- A jetStamp graphic 970 készüléket állítsa a bázisállomásba 4.
- A beállítótárcsát 7 állítsa 1 állásba.
- A működtetőgombot (1) tartsa nyomva, és vegye ki a készüléket a bázisállomásból (2).
- A nyomtatókocsi 3 középső állásba mozog.
- A tintapatron rögzítést (13) könnyedén nyomja jobbra míg a tintapatron-fedél (11) nyithatóvá válik.
- Nyissa ki a tintapatron-fedelet 11.
- Vegye ki a tintapatront 12.
- A tintapatron érintkezőit (14) a tintapatronon és a tintapatronfedélen (11) egy puha, esetleg alkoholba (denaturált szeszbe) mártott kendővel tisztítsa meg.
- A készüléket állítsa szilárd felületre.
- Helyezze be a tintapatront 12.
- Zárja a tintapatron-fedelet 12.
- Nyomja meg a működtetőgombot 1. A nyomtatókocsi 3 alaphelyzetbe mozog.

5.3. Tömítés tisztítása

Tömítés tisztítása 🕁 🗛 + D ábra

A tömítés (5) a bázisállomásban (4) található. A tömítést (5) egy puha kendővel tisztítsa meg.



A tömítést (5) rendszeresen tisztítani szükséges. Erős szennyeződés vagy károsodás esetén cserélje ki (ld. a tömítés cseréje 31. oldal).

REINER

5.4. A tömítés cseréje Tömítéscsere ➪ A + D ábra

A használt tinta típusától függően különböző tömítések szükségesek.

- A tömítést 5 az első pereménél könnyedén nyomja le.
- A tömítést a csúcsánál 16 fogva távolítsa el.
- Helyezze az új tömítést a tartóra.
- A tömítést könnyedén nyomja meg, míg az a tartóba bepattan.

5.5. Tintapatron cseréje

A tintapatron tintaszintje a PCset graphic Software d státuszsorából megállapítható.

Tintapatron cseréje 🕫 A + B + D ábra

Az alkalmazott tinta típusától függően különböző tömítések szükségesek (ld. "Tömítés cseréje ").

- A jetStamp graphic 970 készüléket állítsa a bázisállomásba
 (4).
- A beállítótárcsát 7 állítsa 1 állásba.
- A működtetőgombot 1 tartsa nyomva, és vegye ki a készüléket a bázisállomásból 2.
- A nyomtatókocsi 3 középső állásba mozog.
- A tintapatron rögzítést (13) könnyedén nyomja jobbra míg a tintapatron-fedél (11) nyithatóvá válik.
- Nyissa ki a tintapatron-fedelet 11.
- Vegye ki a tintapatront 12.
- Vegye ki az új tintapatront 12 a csomagolásból és a távolítsa el a védőfóliát a fúvókákról 15.
- A készüléket állítsa szilárd felületre.
- Helyezze be a tintapatront 12.
- Zárja a tintapatron-fedelet 12.
- Nyomja meg a működtetőgombot 1.
- A nyomtatókocsi (3) alaphelyzetbe mozog.



5.6. A készülékház tisztítása

Áramütés veszélye áll fenn folyadékoknak a készülék belsejébe kerülése esetén.

- A tápegységet húzza ki a fali csatlakozóaljzatból
- Értesítsen egy szakkereskedőt, vagy a REINER szervizt.

MEGJEGYZÉS

Túl agresszív tisztítószer károsíthatja a készülékház felületét.

- A tisztításhoz ne használjon súrolóport, vagy oldószeres tisztítószereket.
- A készülék burkolatának felszínét szükség esetén tisztítsa egy puha kendővel. Erős szennyezettség esetén a kendőt nedvesítse meg, vagy használjon semleges hatású tisztítószert



6. Műszaki adatok és tartozékok

6.1. Adatcímke

A készülék csatlakoztatása előtt nézze meg az adatcímkét. Az adatcímke a készülék alján található.

Az egyes szimbólumok jelentése a következő:

- Mod. = Modell
- S/N = Sorozatszám
- QC. = Minőségellenőrzés



= *jetStamp graphic* 970 megfelel a 2004/108/EG. irányelveknek, ezért feltüntethető a jelölés.



= jetStamp graphic 970 megfelel a következő szabványoknak, vagy szabványosított dokumentumoknak FCC 47 CFR Ch.1 Part 15 Bluetooth: FCC: R7TAMB2300

= Safety of Information Technology Equipment



 A jetStamp graphic készüléket az IEC/EN 60950-1 biztonsági szabványoknak megfelelően gyártják.

Hulladékkezelés



A 2002/96/EG (WEEE) irányelvek alapján. Az elektromos és elektronikus készülékeket valamint az akkumulátorokat tilos a háztartási szemétbe dobni.

Megsemmisítésükről az előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.

6.2. Műszaki adatok

Műszaki adatok	
A készülék méretei a bázisállomás méretei teljes magasság	140 x 160 x 85 mm (sz x ma x mé) 155 x 140 x 30 mm (sz x ma x mé) 175 mm
A készülék tömege a bázisállomás tömege	kb. 520 g kb. 480 g
Max. nyomtatási terület	65 x 12,7 mm (sz x m)
Max. nyomtatási sebesség	< 1 s/nyomat
Nyomtatási felbontás	300 dpi
Akkumulátorkapacitás legalább	1000 nyomat
Nyomtatási technológia	Ink-Jet
Vonalkód nyomtatás	EAN 8, EAN 13, 2/5 Interleaved, 2/5 Industrial, 2/5 Matrix Code 39, Code 39 Full ASCII, Code Codabar, Code 93, Code 93 Full ASCIIr
Képformátumok	BMP, JPG, TIFF, GIF
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C +40 °C
Javasolt üzemi hőmérséklettartomány	16 °C +32 °C
Üzemi páratartalom	8 % 80 % rel.
Javasolt üzemi páratartalom	10 % 70 % rel.
Tárolási hőmérséklettartomány	1 °C - +43 °C
Tárolási páratartalom	5 % 80 % rel.
Szállítási hőmérséklettartomány	-20 °C - +60 °C (max. 12 óra)
Szállítási páratartalom	10 % 90 % rel.
Adatátvitel	USB
Áramellátás	3 x AA NiMH akkumulátor tölthető a mellékelt hálózati tápegységgel. Bemenet:100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 0,3A kimenet: 5 VDC 1A
Standby-idő teljesen feltöltött akkumulátor esetén	kb. 72 óra
Akkumulátor töltés ideje	kb. három óra
Adatmegtartás (akkumulátortól függetlenül)	kb. 10 év
Nyomtatási kapacitás tintapatrononként	kb. 5.000 nyomat a tintafajtától és nyomtatási módtól függően
Védelmi szint	IP 20



6.3. Szállítás és hulladékkezelés

Szállítás

MEGJEGYZÉS

Nem megfelelő szállítás a készülék károsodását okozhatja.

Csak olyan csomagolást használjon, amely készüléknek védelmet nyújt a lökésektől, ütődésektől!

Hulladékkezelés

2002/96/EG (WEEE) irányelv

Az elektromos és elektronikus készülékek valamint akkumulátorok nem képezik részét a háztartási és egyéb hulladéknak. A készülékeket az erre felkészült átvevőhelyeken kell leadni.

6.4. Tartozékok

Fém és műanyagfelületekhez elérhető az "MP" speciális tinta.

7. Kapcsolat

Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16 78120 Furtwangen/Germany Telefon: +49 7723 657-0 Fax: +49 7723 657-200 E-Mail: reiner@reiner.de www.reiner.de

© 2013 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Minden jog fenntartva. Jelen kezelési leírás fordítása, utánnyomása és egyéb sokszorosítása akár csak részben is bármilyen formában kizárólag kifejezett írásos engedélyünkkel. A kezelési leírás tartalmának értesítés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Ezt a kezelési leírást a legnagyobb gondossággal állítottuk össze azonban esetleges hibák előfordulása nem zárható ki, amelyek következményeiért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

8. Index

Α

Akkumulátorok be-	
helyezése	10
Akkumulátorok töltése	10

В

D

Dátum/idő	 15
Dátum/idő	 15

F

Fúvókatisztítás2	9
------------------	---

G

Grafika előállítása	16
Grafika	15
Grafika	15

Н

Hangjelzések	28
Hulladékkezelés	35

I

Ikonleírás		.7
lkonsáv	····· · · · · · · · · · · · · · · · ·	13

J

Jelzések		13
----------	--	----

Κ

Kapcsolat	36
Karbantartás	29
Készülékház tisztítása	32
Kezelőelemek	. 3
Kezelőfelület	13
Kiegészítő parancsok	
Kiválasztás	14
Külső működtetés	25

Μ

Meghajtóprogram telepítése)
	12
Menüparancsok	14
Menüsáv	13

Műszaki ad	atok	33
------------	------	----

Ν

Nyomatkép átvitele	18
Nyomatkép konfigurálása	17
Nyomtatás	18
Nyomtatófej cseréje	31
Nyomtatófej-érintkezők	
tisztítása	30

0 Objekt

•		
Objektumok	15	5
Online súgó	25	5

Ρ

PCset grafikus alkalmazás	
telepítése	12
Példa munkamenet	17
Probanyomat	11

S

Státuszkijelzés	13
Szállítás	35
Szoftver telepítése	12
Szöveg objektum	15
Szöveg	15

Т

Tartozékok	35
Tintaszint kijelzés	13
Töltöttségkijelzés	13
Tömítés tisztítása	30
Tömítéscsere	31

V

Vonaikod I:	od15
-------------	------

Ζ

Zavarok		26
---------	--	----







Award for Operational Excellence



